

プロクラスピット 使用方法

**8:20まで暖気運転禁止。**

**移動時のエンジン始動は最小限におさえること。**

